


# Istruzioni per la posa di DISANO ClassicAqua, SmartAqua + LifeAqua



**Leggere assolutamente le istruzioni con attenzione e fino in fondo prima della posa del pavimento!**  
**Seguire sempre le istruzioni di posa allegate alle confezioni. Le istruzioni allegate sono vincolanti!**




① Attrezzatura per la posa: battitore, matita, sega.




② In generale, su tutti i massetti e in caso di posa con riscaldamento a pavimento è necessario utilizzare un foglio di polietilene dello spessore di 0,2 mm e sovrapporlo di 30 cm nell'area di giunzione. Successivamente il foglio va sollevato lungo la parete e tagliato lungo il bordo superiore dopo il montaggio del battiscopa. Il pavimento possiede già una base isolante in sughero incorporata, non è necessario quindi posare una base isolante supplementare.



lato maschio/lato femmina




④ Partendo dall'angolo destro del locale, posare gli elementi con il lato maschio rivolto verso la parete e fissarli con cunei distanziali (distanza di dilatazione di 10--15 mm verso la parete).




⑤ Gli altri elementi della prima riga vanno incastrati dall'alto con le estremità della tavola nella tavola precedente. Premendo brevemente sul giunto orizzontale, l'elemento scatta in posizione nell'elemento adiacente. Occorre prestare attenzione all'esatto allineamento degli elementi. Tagliare e inserire l'ultimo elemento della prima fila, considerando una distanza di dilatazione di 10 -- 15 mm verso la parete.




⑥ Ricominciare con la fila successiva utilizzando il pezzo rimanente della prima fila (elementi sfalsati di almeno 50 cm, nel formato piastrella almeno 1/3 della lunghezza dell'elemento). In questo modo si riducono notevolmente gli scarti. Proseguire con la posa elemento per elemento. A questo scopo, con una lieve pressione, ruotare prima longitudinalmente gli elementi nel collegamento.




⑦ In caso di necessità, battere leggermente con l'apposito legno.




⑧ Successivamente l'elemento viene abbassato sul lato corto. Accertarsi che l'elemento si accosti con il lato anteriore a livello con l'elemento posato in precedenza. Premendo brevemente sul giunto orizzontale, l'elemento scatta in posizione.




⑨ Profilo lato corto  
Fissaggio




⑩ Tagliare ed adattare gli elementi dell'ultima fila sul lato lungo tenendo conto di una distanza di dilatazione di 10--15 mm.




⑪ Per i tubi del riscaldamento che spuntano del pavimento, eseguire delle aperture negli elementi con il trapano o la sega (dimensioni in relazione al tubo di riscaldamento in questione e tenendo conto della distanza di dilatazione necessaria).



⑫ Per rispettare la distanza di dilatazione, inserire sempre un sistema di profili adeguato nei passaggi delle porte. Questo vale anche se nell'area adiacente deve essere posato lo stesso pavimento. In questo caso, per mantenere il giunto di dilatazione occorre impiegare un profilo di giunzione.



13  
Nella guida mantenere una distanza di dilatazione di circa 5 mm. In linea di massima, si devono tagliare con una sega fine i piani delle porte in legno nello spessore degli elementi, per far sì che DISANO abbia la possibilità di dilatarsi. Dopo la posa togliere assolutamente i cunei distanziali. Fissare alla parete i battiscopa (montabili con o senza il sistema a clip) -- ed ecco fatto.



14  
Consiglio per lo sbloccaggio: gli elementi si possono separare gli uni dagli altri spingendoli parallelamente in senso opposto.

## Informazioni generali

Leggere assolutamente le istruzioni con attenzione e fino in fondo prima della posa del pavimento!

### Operazioni preliminari

Aprire gli imballaggi solo immediatamente prima della posa. Durante i mesi invernali, gli elementi da posare, conservati nel loro imballaggio originale, devono essere acclimatati ad una temperatura di posa di ca. 18 °C.

**Importante: prima della posa sottoporre gli elementi ad un accurato esame alla luce del giorno, per poter constatare difetti visibili o danni e per verificarne il colore e la struttura. Gli elementi già posati sono esclusi dal diritto di reclamo. Le pavimentazioni elastiche e in tessuto devono essere rimosse senza lasciare residui.**

### Orientamento di posa

L'orientamento di posa dipende dalla fonte d'illuminazione principale nel locale, ad es. la finestra del terrazzo. Gli elementi devono essere posati in senso longitudinale rispetto alla luce incidente. Sfruttando abilmente la scelta dell'orientamento di posa si possono anche accentuare le proporzioni del locale. I locali piccoli guadagnano in grandezza utilizzando design chiari. Con la posa flottante, la lunghezza oppure la larghezza del pavimento da posare non deve superare i 10 m. In caso di posa in locali con lunghezza o larghezza superiore a 10 m, è necessario l'utilizzo di profili di dilatazione.

- In corridoi stretti, posare il pavimento con un orientamento longitudinale.

- In locali con pianta a T, a L o ad U occorre eseguire una separazione delle singole superfici parziali con adeguati sistemi di profili a seconda della forma dell'ambiente.

DISANO ClassicAqua, SmartAqua e LifeAqua sono anche approvati per l'incollaggio sull'intera superficie. Richiedete inoltre le nostre istruzioni di posa speciali per l'incollaggio sull'intera superficie al proprio rivenditore. È necessaria una posa incollata su tutta la superficie nel caso in cui vogliate incollare il vostro pavimento DISANO in locali umidi (ad es. bagni). Con DISANO è consigliabile l'applicazione di clean & green aqua shield per ottimizzare la protezione dall'umidità; tuttavia l'utilizzo non è strettamente necessario.

**Preparazione del sottofondo:** il sottofondo deve essere piano, asciutto e solido; rispettare la norma DIN pertinente. Sottofondi idonei sono per esempio i massetti cementizi, l'asfalto colato, i pannelli in truciolare V100, le vecchie pavimentazioni come piastrelle in ceramica e in feltro agugliato.

### Controllo dell'umidità

È necessario verificare il tasso di umidità del sottofondo, ad es. con un apparecchio di misurazione CM.

### Tasso di umidità limite

massetto di cemento max. 2,0 CM %, con riscaldamento a pavimento max. 1,8 CM %, massetto di anidrite max. 0,5 CM %, con riscaldamento a pavimento max. 0,3 CM %. Generalmente, con i massetti nuovi, dopo un periodo di essiccazione di almeno 6-8 settimane e in caso di posa con riscaldamento a pavimento, è necessario utilizzare un foglio di polietilene dello spessore di 0,2 mm quale ulteriore protezione dall'umidità. I singoli fogli vanno sovrapposti per 30 cm. In caso di ambienti privi di scantinati, prendere in considerazione la possibilità di realizzare una barriera contro l'umidità secondo le norme DIN oppure secondo lo stato della tecnica attuale.

### Posa su riscaldamento a pavimento

In caso di posa su riscaldamento a pavimento, il massetto deve essere realizzato in conformità alla norma DIN 18353. Prima della posa assicurarsi che il riscaldamento a pavimento sia stato costruito in base ai requisiti della norma DIN EN 1264 Parte 1-4 e sia stato riscaldato a sufficienza per la posa secondo

il coordinamento delle maestranze. Si prega di richiedere le istruzioni dettagliate al vostro fornitore. Occorre prestare attenzione alle condizioni climatiche ambientali soprattutto quando è in funzione il riscaldamento a pavimento.

### Manutenzione

**Lavaggio a secco/macchie:** Normalmente è sufficiente pulire DISANO con una scopa a frange o di setole oppure un aspirapolvere. Eventuali segni di gomma lasciati dalle suole delle scarpe oppure macchie di grasso si possono eliminare con l'etanolo. Gli oli versati dovrebbero essere eliminati immediatamente dal pavimento a causa dell'elevato pericolo di scivolamento. L'azione prolungata di solventi aggressivi come l'acetone e i disinfettanti sul pavimento può produrre modifiche della superficie. Sostanze di questo tipo devono essere rimosse immediatamente dalla superficie del pavimento DISANO.

**Prima pulizia/pulizia ad umido:** consigliamo di eseguire la prima pulizia e la pulizia ad umido periodica in relazione alla quantità di sporco con clean & green natural diluito nell'acqua di lavaggio.

**Pulizia intensiva:** Per eliminare lo sporco più difficile si può eseguire una pulizia intensiva del pavimento con clean & green active. Dopo ogni pulizia di base, deve essere eseguito un trattamento con clean & green natural.

**Attenzione: per la pulizia e la manutenzione non utilizzare sapone lubrificante, agenti abrasivi, lana d'acciaio, solventi aggressivi, cera o lucidante. Evitare sempre il ristagno d'acqua sulla superficie del pavimento DISANO by HARO. Le idropulitrici a vapore non sono adatte per il lavaggio del pavimento.**

### Condizioni climatiche della stanza

Per il mantenimento qualitativo del pavimento HARO e anche per il benessere personale l'ideale è mantenere una temperatura ambiente di ca. 20 °C e il 30-60 % di umidità relativa dell'aria. Per mantenere costante l'umidità dell'aria in particolare nei mesi invernali in cui sono accesi i riscaldamenti, si consiglia l'impiego di un umidificatore per evitare che il pavimento si secchi troppo. Gli umidificatori debbono essere messi in funzione all'inizio del periodo di utilizzo del riscaldamento. Se l'umidità relativa dell'aria scende al di sotto dei valori normali, si possono verificare leggere fessurazioni che normalmente si richiudono dopo tale periodo.

### Prevenzione:

Per mantenere intatta la bellezza del pavimento è consigliabile utilizzare dischetti in teflon sotto le gambe di tavoli e sedie e zerbini nell'area di ingresso. Le rotelle sotto poltrone e sedie da ufficio devono essere conformi alla norma DIN 12529; utilizzare esclusivamente rotelle rivestite del modello W (morbide). Un altro suggerimento è quello di usare tappetini protettivi antiscivolo in policarbonato HARO come base sotto poltrone e sedie girevoli.

### Ambiente e gestione dei rifiuti:

Durante l'impiego di collanti, prestare attenzione ai prodotti a basse emissioni. Durante lo smontaggio del pavimento è consigliato seguire l'ordine opposto rispetto alla posa. Per lo smaltimento seguire le leggi e normative stabilite a livello locale e nazionale.

04/21 Con riserva di variazioni tecniche dovute allo sviluppo tecnologico.